



Ideatakomo
home of flammable ideas

Ladattava Blazewear akkupaketti 2200 / 4400mAh

Latauslaitteen käyttö:

Ladataksesi akkuja, laita latauslaitteen pistoke akkuun. Kytke latauslaite pistorasiaan.

Latauslaitteen valo on punainen, kun akut tarvitsevat latausta. Kun akut ovat lähes täynnä, latauslaitteen osoitinvalo muuttuu vihreäksi. Huomioithan, että akkujen osoitinvalot pysyvät punaisina koko latausajan!

Ensilataus kestää n. kahdeksan tuntia. Seuraavilla kerroilla riittää n. neljän tunnin latausaika

Akun käyttö:

- Kytke ladattu akku Blazewear-takin tai -liivin pistokkeeseen, joka löytyy sisätaskusta.
- Paina ohjaimen on/off näppäintä kolme sekunttia ja numero kaksi ilmestyy ohjaimeen. Se on vakioasetus, kun tuote käynnistetään. Lämpötilaa voi nostaa ja laskea nuolinäppäimillä.

Akun huolto:

- Käytä vain Blazewearin valmistamia akkuja ja latauslaitteita.
- Akkua saa ladata vain välillä 100v-240v, 50 tai 60Hz, AC sähkövirtaa
- Älä altista akkua kuumuudelle tai tulelle, sillä tämä voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Säilytä akkua viileässä ja kuivassa, kun ne eivät ole käytössä. Muuten akun toimintaan saattaa tulla häiriöitä ja sen käyttöikä lyhentyä.
- Älä aiheuta akussa oikosulkua.
- Akku tulee säilyttää huolella, eikä sitä saa pudottaa tai aiheuttaa sille muita kovia iskuja.
- On tärkeää välttää kontaktia veden kanssa. Akku on irrotettava vaatekappaleesta ennen pesua.
- Älä käytä akkua, jos se vuotaa tai haisee. Tässä tapauksessa akku on vaihdettava välittömästi.
- Poista akku, jos se ei ole käytössä pitkiä aikoja. Pidä huolta, että se ladataan vähintään kuuden kuukauden välein pidentääksesi sen käyttöikää.
- Älä yritä itse korjata tai säätää mitään sähköistä tai mekaanista toimintoa. Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen käytöstä tai oletat sen olevan rikki ota yhteyttä myyjään
- Noudata paikallisia kierrätysohjeita akkua hävitettäessä.

Blazewear-asusteiden ja Litium-polymeeri akkujen maahantuoja on Ideatakomo Oy. Akku ja latauslaite on valmistettu Kiinassa.