

Ladattava Blazewear akkupaketti 3300 mAh

Latauslaitteen käyttö:

Ladataksesi akkuja, laita latauslaitteen pistoke kumpaankin akkuun. Kytke latauslaite pistorasiaan.

Latauslaitteen valo on punainen, kun akut tarvitsevat latausta. Kun akut ovat lähes täynnä, latauslaitteen osoitinvalo muuttuu vihreäksi. Jatka latausta kuitenkin vielä tunti saadaksesi parhaat tulokset. Huomioithan, että akkujen osoitinvalot pysyvät punaisina koko latausajan!

Akut eivät vahingoitu pitkäaikaisesta latauksesta. Älä lataa kosteissa tai korkealämpöisissä olosuhteissa. Akuissa ei ole muistitoimintoa, joten akkuja ei tarvitse käyttää tyhjiksi latauskertojen välillä.

Akun käyttö:

- Kytke ladattu akku Blazewear-käsineisiin, -kengänpohjallisiin, -selänlämmittimeen tai -huiviin.
- Paina akun virtanappia niin kauan, että akkuun syttyy vihreä LED-valo. Vihreä valo tarkoittaa korkeampaa lämpöasetusta. Jos haluat matalamman lämpöasetuksen, paina virtanappia uudelleen niin, että LED-valo muuttuu punaiseksi. Kun painat virtanappia vielä uudelleen, LED-valo sammuu ja akku menee pois päältä.

Akun huolto:

- Akkua täytyy ladata vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vasta kun akkuja on käytetty 3-5 kertaa, akkujen toimintakyky on maksimissaan.
- Vain Blazewearin valmistamat akut ja latauslaitteet ovat suositeltavia käytettäviä. Rajoitettu jännite on 4.2V.
- Älä altista akkua kuumuudelle tai tulelle, sillä tämä voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Säilytä akkua viileässä ja kuivassa, kun ne eivät ole käytössä. Muuten akun toimintaan saattaa tulla häiriöitä ja sen käyttöikä lyhentyä.
- Älä aiheuta akussa oikosulkuja.
- Akku tulee säilyttää huolella, eikä sitä saa pudottaa tai aiheuttaa sille muita kovia iskuja.
- On tärkeää välttää kontaktia veden kanssa. Akku on irrotettava vaatekappaleesta ennen pesua.
- Älä käytä akkua, jos se vuotaa tai haisee. Tässä tapauksessa akku on korvattava välittömästi.
- Poista akku, jos se ei ole käytössä pitkiä aikoja. Pidä huolta, että se ladataan vähintään kuuden kuukauden välein pidentääksesi sen käyttöikää.
- Älä yritä itse korjata tai säätää mitään sähköistä tai mekaanista toimintoa. Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen käytöstä tai oletat sen olevan rikki ota yhteyttä myyjään
- Noudata paikallisia kierrätysohjeita akkua hävitettäessä.

Blazewear-asusteiden ja Litium-polymer akkujen maahantuoja on Ideatakomo Oy.
Akku ja latauslaite on valmistettu Kiinassa.